

欢迎您....

使用您新购买的IP Phone系列产品!

- 支持多国语言信息显示
- 明亮的白色背光显示屏
- 支持免提通话,另有RJ9耳机接口,支持耳机通话
- 三方会议
- 自动应答
- 免打扰
- 闭音及保持呼叫
- 清晰的语音
- 高级呼叫能力
- 多样化电话本
- 支持HTTP/TFTP/FTP Auto-provision/自动升级,操作便捷
- 优秀的支架设计, 可调节角度
- 自定义编程功能键
- 咨询转及盲转
- 多线路应答
- 呼叫前转

需要帮助吗?

如果您在IP Phone系列产品的安装或使用上有任何问题,请拨打4008-838-698 联系客服部门。

本说明书所提供的信息,尽可能帮助您充分利用本产品的功能。

包装清单:

- 听筒和曲线
- IP phone
- 网线
- 电源适配器

 1.1 概述 1.2 产品特点	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 1.2 产品特点	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 1.2.1 支持中文信息显示	7 7 7 7 7 7 7
 1.2.2 清晰的语音 1.2.3 高级呼叫能力 1.2.4 支持12个有纸化可编程键和15个无纸化可编程键 1.2.5 多样化电话本 1.2.6 支持HTTP/TFTP/FTP Auto-provision/TR069自动升级,操作便捷	7 7 7 7 7 7 8 9 11 11
 1.2.3 高级呼叫能力	7 7 7 7 8 9 11 11
 1.2.4 支持12个有纸化可编程键和15个无纸化可编程键 1.2.5 多样化电话本 1.2.6 支持HTTP/TFTP/FTP Auto-provision/TR069自动升级, 操作便捷 1.2.7 支持POE供电、交流电源适配器供电DC 5V/1A、USB供电 1.3 产品外观 2. 连接话机	7 7 7 8 9 .11 11 14
 1.2.5 多样化电话本	7 7 8 .9 .11 11 14
 1.2.8 支持FITE/TETP/TETP/Addo-provision/TRooselas/Tgg, 操作便捷	7 8 9 .11 11 14
 1.2.7 支持POE供电、交流电源适配器供电DC 5V/1A、USB供电 1.3 产品外观 2. 连接话机 3. 话机概览	7 8 9 11 11 14
 产品外观	8 .9 .11 11 14
 2. 连接话机	.9 .11 11 14
 3. 话机概览	.11 11 14
 3. 旧机锅见 3.1 话机按键和硬件 3.2 话机屏幕功能 4. 网络接入方式设置 4.1 静态IP接入 	.11 11 14
 3.1 话机按键和硬件	11 14
 3.2 话机屏幕功能 4. 网络接入方式设置	14
 4. 网络接入方式设置 4.1 静态IP接入 	
4.1 静态IP接入	15
	.15
4.2 PPPOE接入	.15
4.3 DHCP接入	.15
5 基本功能应用	16
5. 生产为加加工们 5.1 CID配导的设置	16
5.1 SIP版与的以直	10
5.2 及山町町	. 10
5.2.2 发出呼叫	17
5.2.3 呼叫记录拨号	17
5.2.4 电话本拨号	17
5.2.5 多线路拨号	18
5.2.6 热线拨号	18
5.5 应答呼叫	18
5.3.1 于枘/ 兕掟/ 斗友应合	18 10
5.3.2 多线斑应音	19
5.4 终止呼叫	19
5.5 保持与恢复呼叫	20
56 转移呼叫	20
5.6.1 多线路应答	20

		5.6.2 呼叫前转	21
	5.7	闭音的使用	22
	5.8	免打扰的使用	22
	5.9	三方会议	22
	5.10	—————————————————————————————————————	23
6.	高级	呼叫功能处理	24
-	61	由迁木的庙田	21
	0.1	名山本山又/J	24 24
		6.1.2 个人通讯录	24
		6.1.3 LDAP	
		6.1.4 黑名单	. 27
		6.1.5 模糊查找功能	. 27
	6.2	呼叫记录的使用	.28
	6.3	Peer-to-Peer模式	.28
7.	话机	」键盘设置	29
	71	短信息功能	29
	72	时间及夏今时功能	29
	73	白宝 义	20 30
	7.3 7.4	百人久於) 次百重 话机键盘于注设置面	30
0	→千十⊓		71
о.	山小山	」WED以且	.51
	8.1	网络	32
		8.1.1 LAN网口配置	32
		8.1.2 PC网口配直	33
	0.0	8.1.3	33
	8.2	账亏及服务奋ొ正	36
	8.3	り编程键	39
	8.4	话机设置	41
		8.4.1 基础	41
		8.4.2 切能	.43
	о г	8.4.5 同辺	4/
	8.5	週	.50
		8.5.1 组官理	.50
		0.5.2 巴伯平 853 IDAD	51
		8.5.4 话机I DAP配置属性介绍	
		8.5.5 黑名单	54
		8.5.6 网页拨号	
	8.6	迁扣始迫	55
		- 10 小川・5出 1厂	/
		6070.4217	

		8.6.2	高级	 	 57
	8.7	安全设置	置	 	 60
	8.8	页面语言	言设置	 	 60
9.	话机	故障排	除	 	 61
	9.1	诊断模式	式	 	 61
10	.一般	信息		 	 63

1. 入门

1.1 概述

IP3OO-3C 属中小屏商务型IP话机,时尚和科技的外观、优异的语音质量、强大的功能,支持3条线路注册,可同时管理多个通话。是取代传统电话机的新一代智能桌面办公终端,配合融合通信平台完成强大的电话功能,如:呼叫转移、热线功能(立即/延时)、多方会议、快速拨号、留言信箱、免打扰等

1.2 产品特点

1.2.1 支持中文信息显示

132*64像素屏幕支持中文信息显示,包括中文通讯和设置界面,方便用户操作。

1.2.2 清晰的语音

独特的语音处理技术,使通话声音更加清晰和逼真,沟通更加流畅。

1.2.3 高级呼叫能力

支持3条带双色指示灯线路,可同时管理3个通话,实现呼叫排队和线路切换,并可方便创建电话会议和呼叫转移,满足业务繁忙的通讯需求。

1.2.4 支持12个有纸化可编程键和15个无纸化可编程键

可以将可编程键定义为制定联系人的快速呼叫键或分机在线状态检测功能键(BLF),提高操作和工作效率。

1.2.5 多样化电话本

支持LDAP、企业通讯录等多种应用以满足客户不同需求,方便客户存储查找联系人

1.2.6 支持HTTP/TFTP/FTP Auto-provision/TR069自动升级,操作便捷

1.2.7 支持PoE供电、交流电源适配器供电DC 5V/1A、USB供电

- **1.3** 产品外观
- 1) 产品外观



- 1. 功能键区(简单、方便、快捷)
- 2. 来电指示灯
- 3. 本机号码显示(支持中英文显示、通话信息、时间显示、本机号码显示)
- 4. 线路键区(线路状态、来电排队、快速拨号、线路切换)
- 5. 软件键区(屏幕操作快捷键、自定义快捷键)
- 6. 可编程键区(BLF、BLA、快速拨号)
- 7. 删除键
- 8. 导航键区(方向键、快捷键、确定键)
- 9. 免提键
- 10. 拨号键区(数字、中文拼音、英文字母)
- 1) 功能键包括: 耳机键、闭音键、消息键、服务键、目录键、菜单键、音量键、会议键、转接键、重拨键、保持键。
- 2) 导航键区:上键、下键、左键、右键、确认键。待机状态下,上键为全部记录; 左键为已接号码;下键为未接号码;右键为已拨号码。
- 3) 可编程按键区: 12可编程按键。支持BLF、快速拨号等功能。

2. 连接话机

一般由系统管理员将您的新IP300-3C话机连接至公司的 IP 电话网络。如果并非如此,请参阅以下说明。

- 1. 打开IP300-3C IP Phone的包装盒,仔细对照装箱清单,检查IP Phone的相关附件是否齐全,装箱清单如下所示:
- 1台IP Phone话机
- 1只话机手柄
- 1条手柄螺旋线
- 1块电源适配器
- 1条标准网线
- 2. 如图2.1所示,将话机手柄螺旋线分别插入手柄的RJ-11接口以及IP话机的^{(□}□,将网线插入IP话机LAN口;带PoE(以太网供电)的话机如果直接连接到已启动的 且支持PoE的网络接入设备的接口,话机将自动启动。
- 3. (无PoE功能时)将电源适配器连入电源接口,通电后话机将自动启动;
- 4. 电脑如需共用同一条网线接入网络,将连入电脑的网线插入IP话机的PC口,电脑 即可通过IP话机连接到局域网络中;

*更详细的接口说明请参考3.话机概览-话机按键和硬件章节。

图2.1 IP300-3C话机背部连接接口



5. 双手同时按下话机背部支架两侧的按扭,可以进行IP话机角度的调节,如图2.2所示:

图2.2 IP300-3C话机支架角度调整



6)如需连接扩展台,则使用RJ-45直通线连接话机背后的EXT接口以及扩展台后的 任一RJ-45接口即可。多个扩展台的连接也相类型,另一扩展台通过RJ-45直通 线连接到上一扩展台的可用RJ-45接口中即可。(扩展台的默认排序为,扩展台1 与话机直连,与扩展台1直连的为扩展台2,如此类推。)
*扩展台的详细配置,请参考8.话机Web设置-扩展台章节。

3. 话机概览

3.1 话机按键和硬件

从图3.1及图3.2,您可以了解到IP300-3C话机的按键及硬件。

图3.1 IP300-3C话机正面图



序号	按键或硬件	功能描述
1	••	耳麦键: 切换为耳机模式红色表示功能已启用
2	\\$	服务键: 该键为预留功能键, 实际无功能
3	<u>у</u>	闭音键:屏蔽声音的输入(包括手柄、免提或麦克风等) 红色表示功能己启用
4	(目录键:快速进入电话本
5	00	消息键:进入语音邮箱,查看语音留言红色表示有未读 语音留言
6	MENU	菜单键:进入菜单界面

7	LCD显示屏	132x64像素,带背光黑白显示屏,用于各种功能操作 及话机状态显示
8	状态灯	红色闪烁: 有来电呼入; 红色常亮: 有未接来电(话机空闲时),或话机摘机、处 于免提状态时
9	线路键	选取话机的线路(呼叫或接听); 按键不同的颜色表示不同的状态: 1) 红色闪烁:有来电正在呼入 2)红色常亮:摘机但并未进入正常通话 3)黄绿色闪烁:通话保持 4)黄绿色常亮:正在通话
10	软键	操作LCD中的对应功能按键,根据所处菜单的不同软 键的功能也不同
11	可编程键	可用于绑定热线号码以实现快速拨号; 开启BLF(忙线检测)后,能够查看对应号码的忙闲状态: 1) 红色常亮:远程线路正在通话 2)红色闪烁:远程线路有来电 3)黄绿色常亮:远程线路容闲 热线键的顺序编排: 左边由上至下: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 右边由上至下: 7, 8, 9, 10, 11, 12
12	返回键	返回键:返回待机界面
13	免提麦克风	免提时声音输入
14	导航键	上下左右导航键; 在话机待机主界面,导航键可提供以下快捷功能: 导航键-上:打开全部记录列表; 导航键-下:打开未接号码列表; 导航键-左:打开已接号码列表; 导航键-右:打开已拨号码列表
15	ОК	确认键:对在话机上的某键盘操作进行确认; 在话机待机主界面,此键可作为进入话机设置菜单的 快捷键
16	免提键	电话免提 红色常亮:摘机但并未进入正常通话
17	0-9, *, #	标准电话键: 按#发出呼叫(默认)
18	HOLD	保持键:将通话保持(对方会听到等待音)
19	TRANSFER	转移键:将来电转移到另一个号码
20	免提扬声器	免提时声音输出

21	(4)	音量键:根据话机所处的不同状态,调节不同状态的音量(如振铃、手柄接听、免提接听等)
22	CONFERENCE	会议键:连接主叫/被叫方到会议
23	REDIAL	重拨键:重新拨打最后一个打出的电话

图3·2 IP300-3C话机背面图



序号	硬件部件	功能描述
1	话机支架	用于支撑话机,以方便使用
2	话机支架按钮	同时按下两边的支架按钮,则可调整支架的角度
3	USB接口	USB接口,提供标准DC 5V输出
4	3.5mm接口	可另插头戴式耳机
5	PC接口	用于连接本地PC,以提供PC到本地LAN的连接性
6	LAN接口	用于连接本地IP局域网LAN
7	电源接口	提供12VDC的电源输入
8	RJ11接口	可另插头戴式RJ11耳机
9	手柄接口	用于连接话机手柄(通过手柄螺旋线)
10	扩展接口	1) EXT: IP3AC扩展模块接口;

3.2 话机屏幕功能

下图为话机待机状态下屏幕的示意图:

图3.3 IP300-3C话机屏幕图



序号	屏显	功能描述
1	时间日期区域	显示现在的时间及日期
2	自动应答	若设置了自动应答,则此处显示为"AA";否则,则无显示
3	未接来电	显示本机的未接来电个数
4	线路状态区域	 显示本话机的线路状态,此处的线路状态共有5种: 1) ▲▲▲爾緒不可用:没连接到网络 2) 3013 X : 网络物理连接正常,线路账号没有成功注册 3) 5207 I : 网络及线路正常,可以进行正常通话 4) 5207 I : 线路启用了免打扰功能
5	软键功能显示区域	显示软键所对应的功能说明,随着话机LCD中所处菜 单界面的不同,功能显示也会有所不同

4. 网络接入方式设置

4.1 静态IP接入

您可菜单设置静态IP地址

实现功能	具体操作
PPPOE接入	为话机设置静态IP如下:
	菜单软按键一系统设置一高级设置一高级设置密码—网络—
	1)进入网络类型
	—2)选择"静态ip"类型
	3)在此子菜单界面输入IP地址、Mask、网关、DNS等;
	按保存
	4)提示 "网络己更新,按OK键重启生效"

4.2 PPPOE接入

您可菜单设置拨号连接网络方式

实现功能	具体操作
DHCP接入	为话机设置PPPOE接入方式如下:
	菜单软按键一系统设置一高级设置一高级设置密码一网络—
	1) 进入网络类型
	2)选择"PPPOE"类型
	3)在此子菜单界面输入用户名、密码后按 保存
	4)提示 "网络已更新,按OK键重启生效"

4.3 DHCP接入

您可菜单设置DHCP获取网络中的IP地址

实现功能	具体操作
静态IP接入	为话机设置DHCP接入如下: 菜单软按键一系统设置一高级设置一高级设置密码一网络一 LAN口
	 1)进入网络类型 2)选择 "DHCP" 类型 3)在此子菜单界面,按保存 4)提示 "网络己更新,按OK键重启生效"

提示

• 正确的网络设置对IP话机尤为重要,必须保证IP话机与SIP服务器间网络正确的连通性(包括IP地址互通,端口互通等)。

5. 基本功能应用

5.1 SIP账号的设置

SIP账号,是IP300-3C IP话机的通信基础。IP300-3C IP话机可支持三个独立的SIP 账号,每个账号可配置不同的SIP 服务器。每一个线路按键实际上指向一个独立的 SIP账号或一个SIP账号所启用的其中一条线路,账号的名称按照对应的按键列好。处 于摘机状态时,选择一个空闲的账号,账号名称(已经在浏览器界面设置)将显示在屏 幕上,并听到拨号音。

实现功能	具体操作
建立SIP账号	1) 进入话机主菜单选取 系统设置>高级设置;
	2) 输入高级设置密码(默认为空);
	3)选取SIP账号;
	4)选择需要设置的账号,分别配置下列参数:
	- 账亏激沽状公*: 按右导机键选择后用
	- 占用线路数 : 设直账亏占用的线路数,默认为2
	- 标金: 话机住LCD券面上显示的名称
	- 显示名: 扳打电话时,对万显示的本机名字,当为空时,则显示注册名
	 认证用户名: 与SIP服务器匹配的认证用户名(默认与账号相同,空则调用账号参数),
	- 注册名*: 与SIP服务器匹配的账号(分机号),
	- 密码: 与SIP服务器匹配的帐户密码,
	 SIP服务器*: SIP帐户的主要注册服务器IP地址或域名, 默认状态下所有呼叫都走该服务器,
	- Outbound服务器:呼出代理服务器的地址,
	- STUN状态 :是否开启STUN状态;
	- STUN服务器: STUN服务器允许所有的NAT客户终端与
	位于局域网以外的VOIP服务商实现通话
	- 自动应答:针对该帐号自动接听与关闭设置
	5)设置好以上参数后,按LCD中对应"保存"软按键进行 设置的保存操作,即可完成SIP帐户的添加
	6)返回话机待机主界面后,则会显示如☎5207 的状态, 表示帐户成功注册到SIP服务器中。
	*注意:其中打*为必须配置参数。
禁用SIP账号	1)选择菜单>系统设置>高级设置
	2) 输入高级设置密码(默认为空);
	3)选取 SIP账号 ;
	4)选取对应需要禁用的SIP帐号;
	5)通过导航键左右切换 帐号激活状态为禁用
	6) 按LCD中对应保存的软键进行设置的提交,此时返回 话机主界面后,该账号信息会消失。

5.2 发出呼叫

5.2.1 发出呼叫

以下是使用IP300-3C IP话机上发出呼叫的简单方法:

实现功能		具体操作
通过手柄发出呼叫	拿起手柄	1) 此时听到拨号音;
通过免提发出呼叫	按下 免提键 或线路键	2)话机占用第一条可用线路且该 线路灯常亮;
通过耳麦发出呼叫	戴上耳麦,按下 耳麦键 令其亮,之后参考免提 的操作	 5) 输入所呼叫的号码; 4) 按#(默认), 或按LCD中对应拨号的软键即可发出呼叫, 或等待5秒(默认)即自动发出呼叫。

5.2.2 发出呼叫

话机支持一键重拨功能,呼出上一次拨出的号码:

重拨	 按REDIAL键,先列出所有已拨过的号码,再按一下则
	呼出第一个联系人号码,当然,也可以按下导航键选择 后再呼出

5.2.3 呼叫记录拨号

话机支持从呼叫记录中呼出号码

通过呼叫记录拨号	1) 按 菜单键MENU 进入主菜单>选择"呼叫记录",根据需
	要选择"全部记录""未接号码"、"已接号码"、"
	已拨号码"和"呼叫前转"。
	- 或在话机待机主界面,按 导航键 选择"未接号码"(下)
	、"已接号码"(左)和"已拨号码"(右);
	2)选取所需拨打的号码按 OK键 进入再按拨号或直接在
	LCD中对应 拔号 的软键进行拨打。

5.2.4 电话本拨号

话机支持从电话本中选择联系人拨出号码

通话过电话本拨号	1) 按目录键①或菜单键MENU进入主菜单>
	选择"通讯录",根据需要选择"企业通讯录"、"个
	—————————————————————————————————————
	的"拨号"软键,如联系人有多个号码,按"OK"键或

5.2.5 多线路拨号

话机支持一个账号多线路,多个帐号多线路

呼叫过程中发出另 一呼叫(不同线路)	1) 通话中再按不同线路会将原通话保持,界面提示 " 请拨号"
	 或按LCD中对应"保持"的软按键,再按其他线路键, 界面提示"请拨号";
	2)输入所呼叫的号码;
	——3)按#(默认),
	-或按LCD中对应"拨号"的软键即可发出呼叫。

5.2.6 热线拨号

话机支持热线拨号,设置了热线号码,摘机即可拨出号码

设置热线号码,话 机摘机即能拨号	1) 按目录键①或菜单键MENU进入主菜单〉 选择-"功能设置",按"进入"软按键或者OK键进入 子菜单
	 2)选择"热线"子菜单 3)设置成功后,各种摘机方式(手柄、免提、耳麦)都能 拨出所设置的号码

提示

- 您可以挂机拨号而没有拨号音(预拨号)。要预拨号,请输入号码,然后通过拿起手 柄或按LCD中对应"拨号"的软键拨号、免提键摘机。
- 如果您在拨号时出错,请按LCD中对应"删除"的软键以清除数字或按返回键键退出拨号。

5.3 应答呼叫

最简单的拿起手柄便可以正常应答呼叫,当然IP300-3CIP话机还支持下面的应答呼叫方式:

5.3.1 手柄/免提/耳麦应答

实现功能		具体操作
通过手柄应答呼叫	1) 此时听到话机	拿起手柄
通过免提应答呼叫 (非耳麦模式) 通过耳麦应答呼叫	振铃(铃声可自行 设置); 2)话机对应号码 的线路键灯亮红灯 闪烁以及话机右上 角的状态灯也亮红 灯闪烁;	 ──按下免提键, ──或按下闪烁的线路键, ──或按LCD中对应骤m 的软键 ──戴上耳麦,激活耳麦键令其亮,之后参考免提的操作方法

5.3.2 多线路应答

您可利用多条线路来接听多路来电

实现功能	具体操作
切换已连接的呼叫以 应答新呼叫	 1) 此时话机另一对应线路的线路键灯亮; 2) 按下闪烁的线路键,即可应答呼叫 (此时原呼叫将被保持)

5.3.3 自动应答

您可在话机的菜单上设置自动应答的方式来接听来电

实现功能	具体操作
自动应答	 1) 在话机中设置好自动应答 2) 有来电呼入时,话机会自动摘机免提。默认是免提接 听,有选项可以设置成手柄接听,注:如果设置成手 柄接听,就要用手柄先摘机,否则是不生效的。 3) 自动应答过滤组功能:此功能的意思是只对部分特定 的来电号码进行自动应答,其余号码来电不自动应 答, 把需要自动应答的来电号码设成一个组、自动应
	合。北南安日幼应各的米电亏码设成一个组,自动应 答设置界面通过列表选择自动应答组(此组是电话本里 面的组),菜单和网页都有设置此功能。

提示

• 自动应答可配置为使用免提或者使用手柄或者耳麦模式,如果您收到大量来电,则 可以使用自动应答功能。

5.4 终止呼叫

终止IP300-3C IP话机只需简单的挂机即可,当然也可以参考下面的操作:

实现功能	具体操作
通过手柄终止呼叫	挂上手柄
	- 或按LCD中对应"挂机"的软键
通过免提终止呼叫	—— 按下 免提键
	- 或按LCD中对应"挂机"的软键
通过耳麦终止呼叫	按下 耳麦键
	- 或按LCD中对应"挂机"的软键
挂断一个呼叫,但保	按LCD中对应" 挂机" 的软键
留回一线路上的另一 个呼叫	- 或根据通话方式参考上面三种方法

5.5 保持与恢复呼叫

在任何时刻,只能与一个线路的呼叫进行通话,其他线路都将被保持。这样,也可以 实现话机不同通话线路之间的切换。

实现功能	具体操作
保持呼叫	—— 按下 保持键HOLD ,
	- 或按LCD中对应 保持 的软键;
保持某一线路并切换 另一线路	 — 呼叫通话过程中,直接按下想切换到的另一线路的 线路键,原呼叫线路的通话会自动保持
解除当前线路的保持	按下 当前线路键
	- 或按LCD中对应"恢复"的软键
解除另一线路的保持	 选择要解除保持的线路,按相应的线路键,则原保持的通话便能正常恢复

提示

• 使用"保持"功能会令对方听到保持音(可为音乐或普通蜂鸣声)。

• 被"保持"的呼叫所对应的线路的线路键会亮黄绿色闪烁并且屏幕上方会提示 "通话保持中"。

5.6 转移呼叫

5.6.1 多线路应答

呼叫转移可以重定向已连接的呼叫,转移到您所希望的目标号码。

实现功能	具体操作
转移到空闲线路或其 他号码,并与接受转 移呼叫方通话(咨询转 移呼叫)	 1) 按转移键TRANSFER, 或按LCD中对应转移 的软键; 2)输入目标号码; 3)按#(默认), 或按LCD中对应 发出 的软键即可转移呼叫, 或等待5秒(默认)即自动发出呼叫; (此处假设A与B在通话,B打算将A转移呼叫到C) 4)此时,进行转移呼叫的话机B可以与接受转移呼叫的话机C进行通话,原与话机B通话的一方A则听等待音; 5)进行转移呼叫的话机B挂机,则A与C直接通话

转移到空闲线路或其 他号码,不与接受转 移呼叫方通话(盲转)	 1) 按转移键TRANSFER, 或按LCD中对应 题 的软键; 2)按LCD中对应 意 的软键; 3)输入目标号码; 3)输入目标号码; 4)按#(默认), 或按LCD中对应 发出 的软键即可转移呼叫, 或转45秒(默认)即自动发出呼叫; (此处假设A与B在通话,B打算将A转移呼叫到C) 5)此时,进行转移呼叫的话机B会自动挂断,A振铃,当A摘机时,A与C则可直接通话
盲转到保持线路	此处假设B的线路1与A正在保持,B的线路2与C正在通话中)此时,B若要盲转到A,即让A与C通话,则可在B上: 1)按转移键TRANSFER, - 或按LCD中对应转移的软键; 2)按相应的线路键完成转移。

5.6.2 呼叫前转

呼叫前转的开启,可以根据不同情况帮助您把来电转移到所希望的目标号码

实现功能	具体操作
无条件前转	1) 默认待机下按"菜单"软按键或进入话机配置主菜单;
	2)选取功能设置>呼叫前转>无条件前转
	3)进入按左右导航键选择:1、禁用(默认)2、开启
	4)按下导航键输入目标号码
	按"保存"软按键即可
忙时前转	1) 默认待机下按"菜单"软按键或进入话机配置主菜单;
	2)选取功能设置>呼叫前转>忙时前转
	3)进入按左右导航键选择:1、禁用(默认)2、开启
	4)按下导航键输入目标号码
	按"保存"软按键即可
无应答前转	1) 默认待机下按"菜单"软按键或进入话机配置主菜单;
	2)选取功能设置>呼叫前转>无应答前转
	3)进入按左右导航键选择:1、禁用(默认)2、开启
	4)按下导航键输入目标号码,并设置无应答响铃时间
	按"保存"软按键即可

5.7 闭音的使用

启用闭音后,您可以听到其他呼叫方的声音,但他们听不到您的声音,也即禁止了您 IP话机的声音输入。闭音功能可以配合手柄、免提或耳麦使用。

实现功能	具体操作
启用闭音	按下 闭音键 ,使其亮
取消闭音	按下闭音键

5.8 免打扰的使用

免扰(DND)的启用,可以帮助您屏蔽来电(有来电也不会振铃或闪烁状态灯),呼入者将听到忙音(也可对其设置转到语音留言信箱或其他分机号码等)。

实现功能	具体操作
启用全局免打扰	 1) 按LCD中对应 "免扰"的软按键 2)此时话机中只有启田了的线路都会显示如 的状态,旁边还会显示 DHC的状态
取消免打扰	 1)若全局免打扰开启,则按LCD中对应"免扰"的软键,全局免打扰取消; 2)若只开启了某线路的免打扰,亦可: 按LCD中对应"免扰"的软键, 或按菜单软按键进入话机配置主菜单;按下导航键选取功能设置>免打扰>选择帐号X>禁用

5.9 三方会议

IP300-3C IP话机可支持三方电话会议。

实现功能	具体操作
在转接过程中添加接 受转接方开启会议(单 线路)	 1) 在进行呼叫转移过程中,接受转移方接通后,再按一下会议键CONFERCENCE, 或按LCD中对应会议的软键; 2) 三方则可进入会议通话
非转接过程添加第三 方开启会议(单线路)	 1) 在通话过程中,按会议键CONFERENCE, 或按LCD中对应会议的软键; 2) 听到拨号音后拨打第三方号码; 3) 第三方接通后,再按会议键CONFERENCE, 或按LCD中对应会议的软键,即可三方会议
多线路开启会议	 1) 话机某一线路正在保持,另一线路正在通话中; 2)此时,按会议键CONFERENCE, - 或按LCD中对应 会谈的软键; 3)再按保持中的线路的线路键,即可三方会议

提示

• 在会议过程中,任何一方挂线,都会退回双方通话状态。

5.10 语音信箱

• 当IP话机上的某条线路有语音邮件(或语音留言)时,话机上的**消息键**会亮,通过语音信箱,您可以查看由于线路忙或人不在时,呼入话机者的语音留言。

实现功能	具体操作
收听本机线路语音留 言(本机线路已开启语 音邮箱功能)	 1)按下消息键有未读语音留言时,消息键亮,此时话机会自动选择有新语音留言的线路,如果都没有新的语音留言,则话机自动选择第一条线路; 2)输入邮箱密码; 3)此时话机会提示新/旧留言数目,其具体操作要配合服务器来进行。

6. 高级呼叫功能处理

6.1 电话本的使用

6.1.1 企业通讯录

以下是使用 IP300-3C IP话机上发出呼叫的简单方法:

企业通讯录联系人 查询	 1)在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键; 2)选择"企业通讯录" 3)按LCD中对应"进入"软键; 4)按"查找"软按键,输入想要查询的联系人姓名,即可 查询到企业通讯录
企业通讯录联系人呼叫	 1)在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键或菜 单>通讯录, 2)选择"企业通讯录" 3)按LCD中对应"进入"软键或者"OK"键; 4)输入想要查询的联系人姓名,即可查询到企业通讯录 5)查询到以后,直接按"拨号"软键即可呼出此联系人, 当有联系人有多个号码的时候,按导航键键选择对应的 号码按"拨号"键

6.1.2 个人通讯录

个人通讯录能够让您在话机上设置自己所需要的联系人,方便您进行联系人号码的查询、拨号等操作。其中LDAP、企业通讯录需要特定服务器支持,这里暂不作说明。

实现功能	具体操作
新增联系人	1) 在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键;
	2)选择"个人通讯录",按"进入"软按键进入查看 全部;
	3)按 增加 软键,进行添加:
	- 名 : 设置联系人的名(在话机键盘操作中仅能用英文或数 字
	- 设置,需要设置中文请使用Web设置方式)
	- 姓 : 设置联系人的姓(在话机键盘操作中仅能用英文或数 字
	- 设置,需要设置中文请使用Web设置方式)
	- 办公号 码:设置联系人的办公号码
	- 手机号码 :设置联系人的手机号码
	- 其他号码 :设置联系人的其他号码,如家庭电话等
	- SIP账号:设置联系人所属账号
	4) 设置好以上参数后,按"保存"软按键进行保存,即可 完成个人通讯录的添加。

新增分组	 1)在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键;
	 2)选择"个人通讯录" 3)按LCD中对应"进入"软键; 4)进入到个人通讯录,看到"查看全部"这一级菜单是 "群和" 利素界面
	 5)按LCD中对应"群组"的软键,编辑组名 - 组名:设置联系人组的名称(在话机键盘操作中仅能用英文或数字设置,需要设置中文请使用Web设置方式),
	6)按LCD中对应"保存"的软键进行设置的保存操作,即可完成分组的添加。
修改分组	 1)在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键;
	2)选择"个人通讯录" 3)按LCD中对应"进入"软键:
	4)进入到个人通讯录,看到"查看全部"这一级菜单是 "群组"列表界面,选择已有的群组名
	5)按"选项"软按键进行操作,定位在"查看详情"再 按"确定"软按键;
	6)编辑组名并按"保存"软按键进行保存操作。
删除分组	1)在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键;
	2)选择"个人通讯录"
	4)进入到个人通讯录,看到"查看全部"这一级菜单是 "群组"列表界面,选择已有的群组名
	——5)按"选项"软按键进行操作,定位在"删除组"或 "删除全部组"再按"确定"软按键即可删除分组。
查看(/修改)联 系人	 1) 在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键;
查看(/修改)联 系人	1) 在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键; 2)选择"个人通讯录"
查看(/修改)联 系人	 1) 在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键; 2)选择"个人通讯录" 3)按LCD中对应"进入"软键; 4)进入到个人通讯录 选择"查看全部"更按"进入"
查看(/修改)联 系人	 1) 在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键,或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯录"再按"进入"软按键; 2)选择"个人通讯录" 3)按LCD中对应"进入"软键; 4)进入到个人通讯录,选择"查看全部"再按"进入" 软按键,按导航键选择需要修改的联系人
查看(/修改)联 系人	 1) 在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键; 2)选择"个人通讯录" 3)按LCD中对应"进入"软键; 4)进入到个人通讯录,选择"查看全部"再按"进入" 软按键,按导航键选择需要修改的联系人 5)按"选项"软按键进行操作,定位在"查看详情" 再按"确定"软按键;

通过电话本发出 呼叫	请查看本手册基本呼叫功能处理-发出呼叫章节
更改联系人关联账号	 默认通讯录中的联系人所关联的呼出SIP帐号为自动模式,SIP帐号自动模式即自主判断由帐号1到帐号3依次类推可用的帐号,如果账号1可用,那么呼叫此联系人时以账号1作为呼出线路呼出。否则用户可自行定义修改指定帐号呼出; -1)待机界面按菜单键MENU或OK键进入话机配置主菜单,或按下目录键①,再选择通讯录; -2)选择个人通讯录 -3)选择查看全部, -或通过上下来选择属于某个分组的联系人; -4)选择选项》查看详情》sip账号,通过导航键左右进行切换修改定义。 按保存提交即可。

6.1.3 LDAP

话机做为LDAP的客户端,您可通过话机的菜单操作输入姓名和号码查询到LDAP服务 器上的联系人,并执行呼叫操作。

话机菜单查询并呼叫操作:

实现功能	具体操作
LDAP联系人查询	 1)在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按菜单键MENU或OK键进入话机配置主菜单,或按下目录键①,再选择通讯录; 2)选择"LDAP" 3)按LCD中对应"进入"软键或者"OK"键; 4)输入想要查询的联系人姓名或者输入想要查询的联系人 号码,按"确定"软键即可查询到LDAP服务器上的联系人:
LDAP联系人呼叫	 1) 在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按菜单键MENU或OK键进入话机配置主菜单,或按下目录键①,再选择通讯录; 2)选择"LDAP" 3)按LCD中对应"进入"软键或者"OK"键; 4)输入想要查询的联系人姓名或者输入想要查询的联系人号码,按"确定"软键即可查询到LDAP服务器上的联系人; 5)查询到以后,直接按"呼叫"软键即可呼出此联系人

6.1.4 黑名单

话机提供黑名单的建立与移动至个人通讯录

实现功能	具体操作
新增联系人	1) 在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键:
	2)选择"黑名单",按"进入"软按键;
	 - 名:设置联系人的名(在话机键盘操作中仅能用英文或数字)
	设置,需要设置中文请使用Web设置方式)
	- 妊 : 反直联系入的姓(在珀机键盈操作中仅能用央义或数 字
	设置,需要设置中文请使用Web设置方式) - 办公号码: 设置联系人的办公号码
	- 手机号码 :设置联系人的手机号码
	- 其他号码 :设置联系人的其他号码,如家庭电话等
	- SIP账号:设置联系人所属账号
	4)设置好以上参数后,按"保存"软按键进行保存,即可 完成黑名单的添加
查看(/修改)联系人	1) 在话机待机主界面,按LCD中对应"目录"的软键, 或按"菜单"软按键进入话机配置主菜单,选择"通讯 录"再按"进入"软按键;
	 2)选择"黑名单",按"进入"软按键; 3)选择黑名单联系人,按"选项"软按键,选择 "查看详情"再按"确定"
	4)编辑联系人信息并按"保存"软按键进行保存操作。

6.1.5 模糊查找功能

模糊查找,在拨号时根据所输入的数字自动列出相关联的联系人和号码,方便您进行 拨号。

实现功能	具体操作
模糊查找	 1) 按"菜单"软按键进入话机配置主菜单; 2)选取功能设置>拨号查找 3)进入选择:1、禁用2、开启(默认)

6.2 呼叫记录的使用

通过呼叫记录,可以为您提供"未接来电"、"已接来电"及"已拨电话"的查询功能,并且还可通过呼叫记录进行对某条记录的呼叫操作。

实现功能	具体操作
查询呼叫记录	1) 默认待机界面下按"话单",调出"全部记录",可 按导航键查看"未接号码"、"已接号码"、"已拨号 码"、"呼叫前转"
	 或按"菜单"软按键进入主菜单,选择"呼叫记录"子菜单选择相应的记录,进入按"选项"软按键查看详情 -或在话机待机主界面,按导航键上或下选择"全部记录"或"未接号码"
	2)进入后,可通过 导航键 来查看各条呼叫记录信息。
通过呼叫记录拨号	请查看本手册基本呼叫功能处理-发生呼叫章节
删除呼叫记录	 1)如果仅是删除某条呼叫记录的话,进入呼叫记录后,选择某条呼叫记录,按LCD中对应 圖齋的软键即可; 2)如果是删除整个列表的呼叫记录,进入某列表按 "选项"软按键调出菜单选择"删除所有呼叫记录", 另,话机可以设置不保存"通话记录",在主菜单"功能 设置"→"通话记录设置",根据需要开启或禁用即可

6.3 Peer-to-Peer模式

当话机的所有账号被禁用,或者话机中没有建立SIP账号时,话机会处于点对点模式。 当网络中不存在SIP服务器,或需要将话机设置为点对点应用时,则必须先把话机设置 为点对点模式。

点对点模式下,必须结合拨号规则来使用。而拨号规则必须在Web下设置,不能直接 通过话机LCD界面进行设置。

实现功能	具体操作
将话机设置为 Peer-to-Peer模 式	禁用话机上的所有账号(详情请参考本手册6.话机键盘设置-SIP 账号的设置章节)
在Peer-to-Peer 模式下发出呼叫	 1)通过浏览器,进入话机Web设置界面(详情请参考本手册话机Web设置章节); 2)打开话机设置>高级>拨号规则,点击添加新条目; 3)分别配置下列参数: IP:输入一个被呼叫方的IP话机或SAG网关的IP地址, 拨号规则:输入被呼叫方的号码(这里的号码是呼叫方定义的,而并非被呼叫方定义,故同一被呼叫方,可被定义为多个号码),再点击提交即可; 4)此时,在话机上拨打上面拨号规则设置的号码,则可呼叫对方 5)另外,这种模式下也可以进行IP直呼叫功能,直接拨对方的IP地址即可呼通对方的话机

提示

• 有关拨号规则的进一步配置,请参考本手册8.话机Web设置中的相关章节。

7. 话机键盘设置

IP3OO-3C IP话机均可以通过两种方式配置。第一种为IP话机键盘配置菜单;第二种为通过Web网页配置菜单。本章主要介绍话机的键盘设置,Web设置将在下一章介绍。

要进行话机的键盘设置,可以菜单键MENU或OK键进入话机配置主菜单,利用导航方向键选择菜单,可按OK键确认菜单选择,按'删除'键删除输入。有来电或电话摘机时将自动退出设置菜单。

提示

• 在键盘操作中需要输入IP地址中的"."时,按键*即可。

7.1 短信息功能

话机支持短信功能,并在有短信息来之后,话机的LCD界面上都会有提示

实现功能	具体操作
创建短信息	 1)进入话机配置主菜单; 2)选取 "短信息" 3)选择 "文本信息",再进入 "新信息"进行信息编辑 4)输入 "收件人",再进行 "消息"编辑 5)编辑好后按 "发出"。
收件箱	 1)进入话机配置主菜单; 2)选取"短信息" 3)选择"文本信息",再进入"收件箱" 4)对收件信息进行查看和删除。

7.2 时间及夏令时功能

话机支持菜单操作设置时间并设置开启夏令时

实现功能	具体操作
SNTP时间类型	 1)进入话机配置主菜单; 2)选取主菜单 "系统设置" > "话机设置" > "时间&日期" 3)选择 "时间和日期设置" > "SNTP设置"
SIP服务器(默认)	 1) 进入话机配置主菜单; 2)选取主菜单 "系统设置" > "话机设置" > "时间&日期" 3)选择 "时间和日期设置" > "SIP服务器" 4)按 "保存" 软按键即可保存
手动输入	 1)进入话机配置主菜单; 2)选取主菜单 "系统设置" > "话机设置" > "时间&日期" 3)选择 "时间和日期设置" > "手动设置" - 手动输入:年,月,日,时,分,秒按保存软按键即可

7.3 自定义铃声及音量

您可选择在话机的菜单上来自定义自己喜欢的铃声以及适合自己大小的音量

实现功能	具体操作
选择话机来电振铃 铃声	 1)选取系统设置>话机设置>铃声类型; 2)按导航方向键上、下能够翻滚选择不同的铃声;
设置通话及铃声 音量	 1)选取系统设置>话机设置>音量设置; 2)可以设置下列几种情况的音量,以下手柄、免提、耳机音量的设置范围是1~9; 铃声音量设置范围是0~9; 手柄音量: 手柄输出音量; 免提音量: 免提扬声器输出音量; 耳机音量: 耳机输出音量; 铃声音量: 话机来电振铃音量;

提示

• IP300-3CIP话机还支持自定义上传铃声,不过必须通过Web页面设置,请参考话机Web设置章节。

7.4 话机键盘无法设置项

虽然话机键盘设置,对熟悉IP300-3CIP话机的系统管理员来说,带来很大的便捷性, 但有部分选项参数,并不能直接通过话机键盘进行设置,而必须在Web页面下进行。 下面仅介绍部分比较重要的但却不能在话机键盘上直接设置的参数:

- 1. 拨号规则:用于话机Peer-to-Peer模式的拨号定制;
- 2. 2BLF空闲是否亮灯:设置热线键的对应分机在BLF检测其空闲时是否亮绿色灯;
- 3. 自定义铃声的上传:上传自己喜欢的话机来电振铃铃声;
- 4. SNTP服务器或时间的设置:设置话机LCD上显示的;
- 5. 升级或备份:通过HTTP、TFTP等多种方式升级或备份话机的系统软件、内核或 电话本的信息;

8. 话机WEB设置

通过网页的设置可以使得话机的配置更加的简捷方便,在进行WEB网页设置时,必须要确定以下几点:

- 1. 将电脑和IP话机连接到同一网络,如果没有网络设备,可以将电脑直接通过直通 线连入IP话机的LAN口或者PC口;
- 2. 保证电话打开,查看话机IP地址;
- 3. 在浏览器的地址栏输入电话IP地址,出厂默认IP地址为 192.168.0.200;
- 4. 输入管理员用户名和密码后进入网页配置页面,默认的管理员用户名为root,默认的密码为root;

登陆系统后如图所示:

本次已运行时间		1日17时4分34秒
注册状	态信息 🕜	
	账号 1	空
	账号 2	空
	账号 3	空
	扩展台 1	不在线
	扩展台 2	不在线
	扩展台 3	不在线
	扩展台 4	不在线
网络状	态信息 🕜	
	LAN Port type	静态
	MAC地址	00:26:8b:06:0d:a9
	LAN IP地址	10.200.25.98
	子网掩码	255.255.255.0
	默认网关地址	10.20.25.254
	首选DNS	10.200.17.100
	备用DNS	10.200.17.105
	VPN IP地址	
	Router IP地址	
	Router 子网掩码	
	设备类型	网桥
	DHCP服务器	关闭
系统信	息 🕜	
	话机型号	IP300-3C
	系统版本号	V0.2.5.1229_Alpha(2547)
	硬件版本号	V2.x.x
	话机硬件ID	0
	内核版本号	V1.0.0
	自动升级服务器地址	voip.autoprovision.com
	TFTP服务器IP	voip.autoprovision.com

此界面为IP话机的主界面,在主界面中可查看IP话机系统的版本号。

其中,主界面的左侧子菜单为各个功能选项,用户可根据需要进行设置,下面详细对 各个功能选项进行描述。

8.1 网络

8.1.1 LAN网口配置

○ 使用DHCP获得IP 🕜	
主机名称(Option 12)	
厂家类别名称(Option 60)	
用户信息(Option 77)	
● 静态IP 🕜	
IP地址	10.200.25.98
子网掩码	255.255.255.0
默认网关地址	10.20.25.254
静态DNS	◉ 开启 ○ 关闭
首选DNS	10.200.17.100
备用DNS	10.200.17.105
○ PPPoE拨号 🕜	
用户名	
密码	
MTU	1500 默认值: 1500

使用DHCP获得IP	话机自动向DHCP服务器请求获得IP地址、子网掩码、网关等
主机名称 (Option12)	发起DHCP时所带的名称
厂家类别名称 (Option60)	发起DHCP时所带的别名
用户信息 (Option77)	发起DHCP时所带的用户信息
静态IP	手动设置IP地址、子网掩码、网关等
IP地址	手动设置IP地址
子网掩码	手动设置子网掩码
默认网关地址	手动设置默认网关地址
静态DNS	开启或关闭DNS的静态或动态设置
首选DNS	手动设置首选DNS
备用DNS	手动设置备用DNS

8.1.2 PC网口配置

 ● 网桥 ● 路由器 		
IP地址		*
子网掩码		*
DHCP服务器	💿 关闭 💿 开启	
起始IP地址		
结束IP地址		

网桥模式

PC口设置网桥模式时,您可以在话机的PC口接入另一台网络设备,即相当于一台交换机的一个端口

网桥模式	话机PC口默认工作模式

路由模式

PC口设置路由模式时,您可以在话机的PC口接入另一台网络设备,此台设备可以设置不同网段,可以实现路由功能:

路由模式	在PC口开启路由模式下,并设置PC口为另一网段的地址,可 实现路由功能
	另外,可启用DHCP服务功能,为与PC口相连的电脑提供IP(亦可关闭DHCP,手动给电脑配置IP),实现NAT穿透功能

8.1.3 高级

VPN配置

VPN配置 >>		
是否启	用VPN	
VPN类	型	L2TP V
L2TP		
VPN服	务器地址	
VPN用	户名	
VPN密	码	
OPEN VPI	N	
	注意:	证书存放目录为/mnt/sip/vpn/
上传VF	PN配置	选择文件 未选择任何文件 上传

是否启用VPN	打√启用VPN后,需选择VPN类型,有2 中类型可共选择:1、L2TP 2、OPEN_ VPN
L2TP	选用L2TP后,需填写VPN服务器IP、用 户名和密码等信息

0	PEN_VF	N		可直接上传VPN配置文件
VL	AN配置			
	VLAN配置	>>		
		LAN 阿口 启用Vlan: VID: 优先级:	0 (0~4094) 0 v (0~7)	PC 阿口 启用Vlan: ・) VID: 0 (0~4094) 优先级: 0 v (0~7)
LA	N 図口			PC网口
LA 需	AN网口属 填写语音	属语音VLAN, VLAN ID、	启用vlan后, 优先级等参数	PC网口属数据VLAN, 启用vlan后, 需 填写数据VLAN ID、优先级等参数
端L	」管理			
	端口作	管理 >>		
		WEB管理端口 Telnet	80 ● 关	(1-65535) < <p>(打) ○ 开启</p>
		Telnet管理端口	23	(1-65535)

I CHICLE JE MI H	25	(100000)
本地SIP 端口	5060	(默认值: 5060)
RTP起始端口	10000	10128
注意:默认的WEB管理端口为80, 用"IP地址:端口"的方式(例如http: 需要重启设备才能生效。	如果您改变 ⁻ : //192.168.	了默认的WEB管理端口(例如改为88),则您必须 0.200:88)才能登录执行WEB界面管理。此功能

WEB管理端口	默认为80,改之后需重启生效;
Telnet	开启和关闭Telnet功能,默认关闭
Telnet管理端口	默认为23
本地SIP端口	默认为5060
RTP起始端口	默认为10000到10128

QoS

Qos >> 🕜	
SIP Qos	26 (0-63)
Voice Qos	46 (0-63)

SIP QoS	默认为26
Voice QoS	默认为46

网络端口镜像

网络端口镜像 >>

网络端口镜像

关闭▼

网络端口镜像开启和关闭,默认为关闭,便于管理人员对设备出现问题时进行数据包的抓取。

LLDP

	LLDP >>				
		LLDP LLDP发包间隔		○ 关闭 ● 60 s(1-3	开启 600)
LLDP		开启或关闭LL	DP功能		
LLDP发包间	」隔	默认为60s			
Paging设置					
Paging设置	>>				
P	aging 1		○ 关闭 ◉	开启	
组	IP		225.0.0.5		组端口: 2002
P	aging 2		◉ 关闭 ○	开启	
组	IP				组端口: <mark>10000</mark>
P	aging 3		◉ 关闭 ○	开启	
组	IP				组端口: <mark>10000</mark>
P	aging 4		◉ 关闭 ○	开启	
组	IP				组端口: <mark>10000</mark>
P	aging 5		◉ 关闭 〇	开启	
组	IP				组端口: 10000

Paging设置 组播功能,开启并设置组IP及端口

Paging优先级为1>5,以此类推。

Socket5代理服务器配置

Socket5 代理服务器配置 >>				
Socket5代理服务器开关	● 关闭 ○ 开启			
服务器IP	*			
端口	1080 *			
匿名登录				
用户名				
密码				

Socket5代理服务	支持匿名登录,设置好服务器IP、	端口等信息,	话机一切数据
器配置	包都通过代理服务器出局		

8.2 账号及服务器配置

在SIP配置选项中,可设置IP话机所要注册的SIP主服务器和备用服务器;可根据用户的实际现场环境配置外出代理服务器和STUN服务器;默认的SIP刷新时间和端口一般不需要更改;IP300-3C提供三个账号配置,可注册到不同的SIP服务器,实现了真正意义上的一机多号。对三个账号的具体设置,以账号配置为优先匹配。如下图所示:

账号		账号1▼
基础	>>	
	是否启用	0
	账号模式	VOIP V
	服务器类型	默认 ▼
	帐号占用的线路数	2 (默认: 2)
	显示名	0
	帐号	* 0
	认证用户名	0
	密码	
	描述	0
	SIP服务器	* 🕜
	备用服务器	0
	外出代理服务器	0
	备用外出代理服务器	0
	轮询注册间隔时间	32 s 默认值: 32s,范围: 20s~~60s
	NAT Traversal	€闭 ▼ 🕜
	STUN服务器	0
	注册刷新时间	3600 默认值: 3600s,最小值: 40s 🚱
	自动应答	● 关闭 ○ 开启
	连接类型	● UDP ○ TCP ○ TLS Ø
	铃声	None 🔻 🕜

账号	选择需要配置的账号
是否启用*	勾选则启用此账户,反之则禁用此账户
服务器类型	可选项有默认、Broadsoft
账号占用线路数	可设置每个账号占用的线路数
显示名	设置该账号在话机屏幕上显示的名字(不设置则显示为所设的 账号)
账号*	与SIP服务器匹配的账号
认证用户名	与SIP服务器匹配的认证用户名
密码	与SIP服务器匹配的帐户密码
描述	对此账号的描述

SIP服务器*	默认状态下所有呼叫都走该服务器
备用服务器	是主服务器的备用服务器,配置跟主服务器一样。当主服务器 不可用时,默认使用备用服务器呼叫。
外出代理服务器	主服务器、备用服务器都可以设置外出代理服务器,
备用外出代理服 务器	外出代理服务器失效后,切换到备用代理服务器
轮询注册间隔时间	设置轮询设置时间
NAT Traversal	选择是否开启NAT穿透功能
STUN服务器	配置您所在网络的STUN服务器
注册刷新时间	注册刷新间隔,最小值为40s,默认为3600s
自动应答	针对帐号开启自动应答功能
连接类型	可选项有UDP、TCP和TLS,默认为UDP;
铃声	选择不同帐号的铃声设置,给不同账户设置专属铃声

高级 >>

RPort	● 关闭 ○ 开启 🚱
留言功能码	
免打扰	● 关闭 ○ 开启
匿名呼叫	● 关闭 ○ 开启
匿名拒接	● 关闭 ○ 开启 🕜
会话时间	● 关闭 ○ 开启
会话时间设置	300 (最小值:30s) 🚱
刷新会话方	UAS V
呼叫方式	● SIP ○ TEL
DNS-SRV	● 关闭 ○ 开启
Allow-events	● 关闭 ○ 开启
注册进行网络穿透	● 关闭 ○ 开启
Keep-alive Type	默认 🗸
Keep-alive Interval	30 (15-60s)
启用user=phone	● 关闭 ○ 开启 🕜
会议方式	◉ 话机混音 ○ 服务器混音
会议URI	
BLA	● 关闭 ○ 开启
BLA号码	
Subscribe Period	1800 默认值:1800s,最小值:120s 🚱
信令加密	● 关闭 ○ 开启 🕜
加密方式	RC4 🗸
加密密钥	
语音加密(SRTP)	关闭 ∨ ⑧
	提交

RPort	SIP协议簇中,用于穿透NAT注册使用的一个参数,默认禁
	用,通过该参数使SIP服务器返回相应的internet上的端口

话机WEB设置

留言功能码	默认为*97,可根据不同需求进行更改默认值		
免打扰	免打扰(DND)的启用,可以帮助您屏蔽来电		
匿名呼叫	可开启匿名呼叫功能		
匿名拒接	可开启匿名拒接功能		
会话时间	会话时间的开启和关闭		
会话时间设置	设置会话时间的值		
刷新会话方	UAC由客户端去刷新会话,UAS由服务器端去刷新会话		
呼叫方式	有SIP和TEL两种注册方式,默认是SIP		
DNS-SRV	话机可设置开启和关闭DNS srv功能,开启时,注册时能通过 解析出DNS服务器域名的SRV记录对应的地址进行注册,关闭 时,则是普通的地址,不会进行解析		
Allow-event	开启或关闭Allow-event功能		
注册进行网络穿透	开启或关闭注册进行网络穿透		
Keep-alive Type	支持默认、禁用、选项及通知几种选项		
Keep-alive Interval	默认值为30s,范围15 [~] 60s		
启用user=phone	如果开启这个功能,在invite包里面就会多一个user=phone的标志		
会议方式	可选择话机混音或服务器混音,默认话机混音		
会议URI	填写会议URI地址		
BLA	开启或关闭BLA功能		
BLA号码	填写BLA号码		
Subscribe Period	默认值为1800s,最小值为120s		
信令加密	开启或关闭信令加密		
加密方式	支持RC4加密方式		
加密密钥	设置加密密钥		
语音加密(SRTP)	支持关闭、可选或强制语音加密,默认关闭		

提示

• 表格中带*的为必须配置参数,请确保这些参数的正确性。

8.3 可编程键

热线键

可编程键-热线键中可对话机的热线键进行编程设置。如下图,若需要使用该功能,根据功能设置好后,在设备上按下对应热线键即可实现不同的功能。

热线键							
	热线1:	模式:	BLF •	热线7:	模式:	BLF •	
		账号:	快速拨号		账号:	账号1▼	
		名称:	 快速拨号前缀 DTMF二次拨号 		名称:		
		号码:	BLF		号码:		
	热线2:	模式:	Paging Call Park	热线8:	模式:	BLF •	
		账号:	Intercom		账号:	账号1▼	
		名称:	Pickup Broadsoft BLF		名称:		
		号码:	BLA		号码:		
	热线3:	模式:	BLF •	热线9:	模式:	BLF •	
		账号:	账号1 ▼		账号:	账号1 ▼	
		名称:			名称:		
		号码:			号码:		
	热线4:	模式:	BLF •	热线10:	模式:	BLF •	
		账号:	账号1▼		账号	账号1 ▼	
		名称:			名称:		
		号码:			号码:		
	热线5:	模式:	BLF •	热线11:	模式:	BLF •	
		账号:	账号1▼		账号:	账号1▼	
		名称:			名称:		
		号码:			号码:		
	热线6:	模式:	BLF •	热线12:	模式:	BLF •	
		账号:	账号1▼		账号:	账号1▼	
		名称:			名称:		
		号码:			号码:		

无纸化可编程键

可编程键-无纸化可编程键中可对话机的无纸化按键进行编程设置。如下图,无纸化可 编程键默认为关闭,若需要使用该功能,需要选择开启,然后根据功能设置好后,在 设备按下对应无纸化按键即可实现不同的功能。

无纸化可编程键							
			无纸化可编	程键: 〇 关闭 🤇	● 开启		
10	c#4		DIE -	th 6410.	+8-+	DIE	
热	(3)51: ·	惧式: 11月	BLF V 曲演说是	热动之:	候式:	BLF	
	ļ	账号:	快速拨号前缀		账号:	账号1▼	
	-	名称:	DTMF二次拨号		名称:		
		号码:	BLF		号码:		
热	线3: 7	模式:	Call Park	热线4:	模式:	BLF	•
	ļ	账号:	Intercom		账号:	账号1 ▼	
	:	名称:	PICKUP Broadsoft BLF		名称:		
		号码:	BLA		号码:		
热	线5: ;	模式:	BLF •	热线6:	模式:	BLF	•
	ļ	账号:	账号1 ▼		账号:	账号1 ▼	
	:	名称:			名称:		
		号码:			号码:		
热	线7: 3	模式:	BLF •	热线8:	模式:	BLF	•
	ļ	账号:	账号1 ▼		账号:	账号1 ▼	
	-	名称:			名称:		
		号码:			号码:		
热	线9: 3	模式:	BLF •	热线10:	模式:	BLF	•
	ļ	账号:	账号1▼		账号:	账号1 ▼	
		名称:			名称:		
		号码:			号码:		
热	线11: 1	慎式:	BLF •	热线12:	模式:	BLF	•
	ļ	账号:	账号1 ▼		账号:	账号1 ▼	
		名称:			名称:		
		号码:			号码:		

线路键

可编程键-线路键中可对话机的线路键进行编程设置,如下图,可将话机的两个线路键 设置成不同的模式,默认为线路模式,设置好后按下线路键可实现不同的功能



功能键

功

可编程键--功能键中可对话机的功能键进行编程设置,如下图,可将各功能键设置相应 的功能后,按下话机上所设置的功能键即可实现其相应的功能。注:若话机没有对应 按键,则此按键设置可忽略。

能键	罐 (注意:若话机没有对应按键,则此按键设置可忽略)					
		操作	账号	名称	号码	
	Up:	默认 ▼	账号1 ▼			
	Down:	默认 重拨	账号1▼			
	Left:	免打扰	账号1 ▼			
	Right:	个人电话本 企业通信录	账号1 ▼			
	OK:	LDAP	账号1▼			
	Conference:	目录 快谏拨号	账号1 ▼			
	Redial:	呼叫记录	账号1 ▼			
	Transfer:	未接电话 已接电话	账号1 ▼			
	Hold:	已拔电话	账号1 ▼			
	Service:	菜単 SMS	账号1 ▼			
	Diretories:	新建SMS	账号1 ▼			
	Menu:	則转 查看状态	账号1 ▼			
	Mute:	开启/禁用SIP账号	账号1 ▼			
	Message:	200713% 移动办公	账号1▼			

软按键布局

可编程键-软键布局中可对话机的软按键进行编程设置,如下图,可对话机各个状态下的屏幕下方的四个软按键进行自定义并排序,让用户能够灵活使用

软键布局	
软罐布局开关: 话机状态: 排序:	

扩展台

可编程键-扩展台中可对话机的扩展台进行编辑设置,如下图,可对话机连接的各个扩展台按键功能进行定义,让用户能够灵活使用扩展台。

辰台1							
	请选择扩展	長台 一	扩展台1 ▼				
	热线1:	模式:	BLF •	热线17:	模式:	BLF	•
		账号:	快速拨号		账号:	账号1 ▼	
		名称:	快速拨号前缀 DTMF二次拨号		名称:		
		号码:	BLF Paging Call Park		号码:		
	热线2:	模式:	Intercom	热线18:	模式:	BLF	•
		账号:	Pickup Broadcolt PI E		账号:	账号1 ▼	
		名称:	BLA		名称:		
		号码:			号码:		
	热线3:	模式:	BLF 🔻	热线19:	模式:	BLF	Ŧ
		账号:	账号1 ▼		账号:	账号1 ▼	
		名称:			名称:		
		号码:			号码:		
	热线4:	模式:	BLF 🔻	热线20:	模式:	BLF	•
		账号:	账号1 ▼		账号:	账号1 ▼	
		名称:			名称:		
		号码:			号码:		

8.4 话机设置

8.4.1 基础

时间设置

SIP Server模式,时间的更新以服务器为准。

Ŧ

时间设置 >>

时间设置开关	SIP Server V
Time Zone-GMT	GMT+08:00 China(Beijing)
使用夏令时	🔾 一直关闭 🔾 一直开启 💿 自动 🕢
更新间隔(秒)	600
时间制式	● 24 小时 ○ 12 小时
日期格式	DD MM WWW 🔻 🙆

SNTP模式,时间的更新以SNTP服务器为准。

时间设置 >>			
时间设置开关	SNTP •		
当前使用SNTP服务	sparky.services.adelaide.edu.au 🔻	0	
SNTP备用服务器	www.time.ac.cn		
Time Zone-GMT	GMT+08:00 China(Beijing)	•	0
使用夏令时	🔘 一直关闭 🔍 一直开启 🖲 自动	0	
更新间隔(秒)	600		
时间制式	🖲 24 小时 🔾 12 小时 🕜		
日期格式	DD MM WWW 🔻 🚱		

手动设置,时间的设置以人为手动设置为准。

	时间设置 >>	
	时间设置开关	手动 🔻
	时间制式	● 24 小时 ○ 12 小时
	日期格式	
	手动设置	2018 年 1 月 17 日 9 时 2 分 15 秒
背光 可对	灯 设备的背光灯功能进行设置。	
	背光灯 >>	
	背光灯	○ 关闭 ○ 一直开 ⑨ 定时 60 s (最小:1 最大:255) 😯
键盘	锁	

可对设备的键盘锁功能进行设置。

韹盘 锁 >>	
键盘锁	禁用 🔻 🕜
自动上锁时间	1 (0-3600s)
解锁密码(0-15个字符)	
紧急呼叫	112,911,110

铃声

只能上传G711A(*.wav)铃声,最多10首,总大小150KB。

铃声 >> 🕜	
铃声	Ring1 ▼ 删除
上传铃声	选择文件 未选择任何文件
	上传 取消
	(只能上传G711A(*.wav)铃声,最多10首,总大小150KB)

音童设置 >>	
响铃及信号音 🕜	
选择国家	United States ▼
铃音音里(0~9)	3
输出音 <mark>量 (</mark> 1~9)	
手柄音里	5
免提音童	5
耳机音里	5
输入音里 <mark>(</mark> 1~7)	
手柄麦克风音量	3
免提麦克风音量	3
耳机麦克风音量	3

响铃及信号音	设置国家信号音及响铃铃音音量大小
输出/输入音量	设置手柄、免提、耳机输入输出音量的大小,各参数在默认出 厂数值时己调至效果最佳

8.4.2 功能

VOIP呼叫前转

可设置设备的无条件前转、遇忙转移、无应答转移以及响铃时间设置。

VOIP 呼叫前转	>>	
无条件转移	● 关闭 ○ 转至语音邮箱 ○ 目标号码:	0
遇忙转移	● 关闭 ○ 转至语音邮箱 ○ 目标号码:	0
无应答转移	● 关闭 ○ 转至语音邮箱 ○ 目标号码:	0
响铃时间	15 (默认值:15秒 最大值:15秒)	

自动重拨

可设置设备的自动重拨功能。

自动重拔 >>	
自动重拨	◉ 关闭 ○ 开启
自动重拨间隔(1~300秒)	10
自动重拨次数(1-300)	10

话机WEB设置

代答功能 可设置设备的代答功能码。

代答功能 >>	
代答功能	○ 关闭 ◉ 开启
代答功能码	123
热线功能 可设置设备的热线功能。	
热线功能 >>	
热线功能 热线号码	● 关闭 ○ 延迟热线 5 s (0-30)
自动应答 可设置设备的自动应答功能。	
自动应答 >>	
自动应答 自动应答模式	 ● 关闭 ○ 开启 ○ 开启自动应答组: NONE ▼ ● 免提 ○ 手柄 ○ 耳机
远程控制 可设置允许控制IP的列表。	
远程控制 >> 🕜	
允许控制IP列表	0
Action URL 可设置设备支持的Action URL.	
Action URL >> 🚱	0
指机	0
来电	0 0
建立会话	0
结束	v

其他功能设置

	其他功能设置 >>		E
I	呼叫等待	○ 关闭 ◉ 开启 🚱	I
I	呼叫等待音播放	○ 关闭 ● 当前接听设备播放 频率:10 s(5-60) 🚱	ł
I	保持提示音	○ 关闭 ● 当前接听设备播放 频率: 30 s(5-60) 🚱	ł
I	DTMF 发送方式	● RFC 2833 ○ Inband ○ SIP Info ○ 自动协商 🕜	ł
I	隐藏DTMF	● 关闭 ○ 开启 🚱	ł
	100rel可靠重传	○ 关闭 ⑨ 开启 🕜	ł
I	拨号查找	○ 关闭 ◉ 开启 🚱	ł
	电话本查找	○ 精确查找 ◉ T9 🕜	ł
I	呼叫记录保存	○ 关闭 ◉ 开启	ł
I	通话中启用BLF转接	● 关闭 ○ 开启	ł
I	BLF转接模式	● 盲转 ○ 咨询转	ł
I	圆角灯	呼叫指示和综合信息灯 ▼	1
I	是否订阅语音邮件	· 否▼	
I	未读语音邮件提示音	● 关闭 ○ 开启	
I	未接来电显示		
I	免打抗软罐		
I	挂机忙首播放 结		
I	转接切能码		
I	会议功能码		
I	保持功能码	● 关闭 ○ 开启 号码:	
I	会议主持方挂机方式	● 所有通话结束 ○ 其余两方保持通话	
I	担接返回码	603(Decline)	
I	DNDIZIUM	603(Decline)	
I	呼叫等待返回码		
	排插黄启用	● 天樹 O SIP Info O Invite O RIP Event	
	排插簧时间(<800ms)	500	
	被叫无应答时间	✓ 70 s (最小:20 最大:1800)	
	主叫无应答时间:	✓ 180 s (最小:20 最大:1800)	
	#号发送方式	● # ○ %23	
	RFC 2833 PayLoad	101	
	来电显示域	FROM V	
	SIP会话定时器(秒)T1	0.5	
	SIP会话定时器(秒)T2	4	
	SIP会话定时器(秒)T4	5 🕜	
	注册携带端口	○ 关闭 ⑧ 开启	
	耳机工作模式	○ 普通模式 ● 座席模式	
	座席模式时的振铃	● 耳机振铃 ○ 喇叭振铃	
	BLF空闲是否亮灯	不亮▼	
н			

呼叫等待	开启或关闭呼叫等待功能
呼叫等待音播放	默认10s播放一次呼叫等待音
保持提示音	默认30s播放一次保持提示音
DTMF发送方式	默认为RFC2833, 支持Inband, SIP info, 及自动模式
隐藏DTMF	通话中隐藏DTMF
100rel可靠重传	开启或关闭100rel可靠重传
拨号查找	开启或关闭拨号查找

电话本查找	默认精确查找,支持T9模糊查找
呼叫记录保存	默认开启保存呼叫记录
通话中启用BLF转接	开启或关闭通话中启用BLF转接功能
BLF转接模式	支持盲转或咨询转
圆角灯	默认显示呼叫指示和综合信息灯,支持 关闭及只作为呼叫指示灯
是否订阅语音邮件	默认为否
未读语音邮件提示音	默认关闭
免打扰软键	默认开启
挂机忙音播放	默认挂机忙音播放开启
转接功能码	默认关闭,开启后可设置功能码
会议功能码	默认关闭,开启后可设置功能码
保持功能码	默认关闭,开启后可设置功能码
会议主持方挂机方式	默认所有通话结束,支持其余两方保持 通话
拒接返回码	默认为603,支持404,480,486
DND返回码	默认为603,支持404,480,486
呼叫等待返回码	默认为182,支持180
排插簧启用	默认关闭,支持SIP info, Invite, RTP Event
排插簧时间(<800ms)	默认值为500ms
被叫无应答时间	默认70s, 最小值为20s, 最大值为1800s
主叫无应答时间	默认180s, 最小值为20s, 最大值为1800s
#号发送方式	默认为#号发送,支持%23
RFC 2833 PayLoad	默认值为101
来电显示域	默认为FROM,支持PAI
SIP会话定时器(秒)T1	默认0.5s
SIP会话定时器(秒)T2	默认4s
SIP会话定时器(秒)T4	默认5s
注册携带端口	默认开启
耳机工作模式	默认为普通模式,支持坐席模式
坐席模式时的振铃	默认耳机振铃,支持喇叭振铃

BLF空闲是否亮灯	
8.4.3 高级	
声音调节	
声音调节 >>	
语音编解码 🕜	上 G711A G711U G729 F G722 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Jitter Buffer 🕜	
类型	💿 适应的 ○ 固定的
最小延时	60
最大延时	500
其他	
RTP包大小	20 • ms
G723.1的使用高码率	
VAD	
回音抑制模式	
侧音	

语音编解码	支持主要的五种不同的编码类型,包括G722 、G711A、G711U、G729、在选项列表中设置语音功能编解 码,优先顺序由上至下。 一调整语音编码的优先级: 点击选择左边"已启用编码"栏中的语音编码,再通过点击' 上'或者'下'来调整。 一禁用语音编码: 点击选择左边"已启用编码"栏中的语音编码,选择一个已启用 的语音编码,再通过点击 → ,则所选择的语音编码会移动到右 边"去自用编码"栏中
	 一启用语音编码: 点击选择右边的"未启用编码"栏中的语音编码,选择一个已禁用的语音编码,再通过点击 < ,则所选择的语音编码会移动到 左边的"已启用编码"栏中。
Jitter Buffer	是一个语音包被收集的数据共享区,均匀地被存储并发送,可 设置延时时间
其他	设置RTP包大小、VAD、回音抑制模式及侧音等参数

铃声	>>			
	1	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 T	
	2	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 🔻	
	3	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 T	
	4	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 T	
	5	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 T	
	6	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 T	
	7	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 •	
	8	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 •	
	9	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 •	
	10	匹配文本:		
		本地铃声:	Ring1 •	

匹配文本	匹配文本配合服务器区分内外振铃,服务器来电包需带 有"Alert-Info:;info=<匹配文本>"字段。
本地铃声	根据匹配文本的区分/不同,进行相应本地铃声的播放。

拨号规则

在此页面可根据需要设置呼叫发出键、点对点拨号规则等,详细的拨号规则使用说明 可见另外的文档

拔号规则	>>					
	发出	出键	○ * ● #			
	拨·	号长度	25 (1~32)		
	拔·	号超时	5 (1~14	s)		
ļ	序号	操作	拔号规则	IP地址	账号	描述
			添加新条目	删除全部		

发出键	用户可自定义使用*号键还是#号键发出号码(默认是#号键发出),也可取消发出键
拨号长度	用户可自定义输入多少为数字就发出号码,不需等用户按*号键 或#号键或发送键发出
超出时间	用户自定义不按发送时发出号码超时的时间

添加新的拨号规则

点击'添加新条目'来添加新的拨号规则



序号	新的拨号规则的序号
描述	对新规则的描述
IP	对端设备的IP
端口	默认是5060,可根据实际情况自行更改
拨号规则	发出拨号的规则
账号	选择对应的账号
吃码/插码	根据实际需求可设置吃码/插码的位置及位数

删除拨号规则

可点击'删除全部'来删除全部拨号规则,也可点击 m 来删除选定拨号规则,点击



8.5 通讯录

通讯录中提供了组管理、电话本、LDAP、黑名单、网页拨号5个功能菜单页面的设置。其中 LADP需要特定服务器提供服务,这里暂不作说明。

8.5.1 组管理

可在此处自行添加和删除分组,效果与在话机LCD上操作是一样的



添加分组

点击'添加组'新建分组

组管理			
序号	1 🔻	描述	
组名		铃声	None 🔻
	<u></u> #	<u>股交</u> 取消	None Ring1 Ring2 Ring3 Ring4 Ring5 Ring6 Ring7 Ring8

组管理	
序号	组的序号
组名	编辑改分组的名称
描述	对该分组的描述
铃声	针对改组设置话机默认的铃声

删除分组

可点击'删除全部组'来删除全部的分组,亦可对点击 📅 删除选定分组,点击 🖉 可对 分组进行编辑

组管理

序号	-	操作	<u>点击组名,可以显</u> 7 组名	<u>下相移改、關係该组中的與贝列表</u> 组成员的数	描述	铃声
1		1	研发组	0		Ring1
2		1 🖬	市场部	0		
<u> </u>						1 - 4 1 - 1 - 2 - 1 - 15
友 员,请s	情提示 点击组	∷如果点击"删除组 名,进入该组,删除≦	"或"删除全部组",删除月 全部联系人后,再删除该	后原该组中的成员将处于无组状态。如 :组.	需删除组同时册	

8.5.2 电话本

可在电话本里添加、删除联系人、下载联系人电子名片等

电话本						
刪除	序号	操作	姓名	号码	组管理	
	1	/ 🖻 🗳 🚽	wen zhang	Number1:23506		
友情提示:下载、上传电话本请到"话机维护"下的升级页面操作						
		添加联系人	删除全部联系人同	步个人通讯录 挂机		

添加联系人

点击'添加联系人'来添加新的联系人

电话本				
	序号	2 •		
	姓		名	
	手机号码		办公号码	
	其他号码		账号	自动 🔻
	所属组1	NONE T	所属组2	NONE T
			提交 取消	

电话本	
序号	联系人的序号
姓	联系人的姓氏
名	联系人的名字
手机号码	联系人的手机号码
办公号码	联系人的办公号码
其他号码	联系人家庭电话的等其他号码
账号	该联系人所属账号
所属组	联系人所属组,同一个联系人可以同时属于多个分组

删除联系人

可点击'删除全部联系人'来删除全部联系人,也可点击 🗰 来删除选定联系人,复选 框可以选择多个联系人进行删除,点击 🖉 可对联系人进行编辑,点击 🌄 可下载联系人 电子名片

电说	本						
	刪除	序号	操作	姓名	号码	组管理	
		1	/ î 🛛 🚽	wen zhang	Number1:23506		
			友情提示:下载、上1	传电话本请到"话机维护"]	下的升级页面操作		
			添加联系人	删除全部联系人	步个人通讯录 挂机		

8.5.3 LDAP

首先,在话机的WEB界面配置查询以及服务器等信息:

使用IE浏览器 [2]http://192.168.1.49 访问话机的WEB页面下的LDAP页面(通讯录→LDAP), 示例配置如下:

DAP			
LDAP		○ 开启 ● 关闭	0
LDAP Name Filte	er		6
LDAP Number Fi	ilter		
Server Address		0.0.0.0	
端口		389	•
Base			
用户名			
密码			6
Max. Hits(1~320	00)	50	
LDAP Name Attr	ributes 1		•
LDAP Name Attr	ributes 2		
LDAP Name Attr	ributes 3		
LDAP Number A	ttributes 1		6
LDAP Number A	ttributes 2		
LDAP Number A	ttributes 3		
协议		○ 巅本 2 ● 巅;	本 3 🕻
Search Delay(ms	s)(0~2000)	0	6
LDAP Lookup Fo	or Incoming Call	● 开启 ○ 关闭	0
LDAP Lookup Fo	or PreDial/Dial	○ 开启 ◉ 关闭	0

以上配置好以后,话机做为LDAP的客户端,用户可通过话机的菜单操作输入姓名和 号码查询到LDAP服务器上的联系人,并执行呼叫操作。

8.5.4 话机LDAP配置属性介绍

LDAP Name Filter

- 描述: LDAP Name Filte是是用来查询名字(电话本联系人)的搜索条件,具体 格式要求可参考RFC2254,里面有详细的关于搜索条件的说明。 通常使用"%"字符来匹配搜索,标准的格式如下:(&(sn=%) telephonenumber=%s)
- 例如: 1, (&(telephonenumber=%s)(sn=%) 这个表达式返回的结果是: 将符合" telephonenumber"和"sn"这两个条 件都满足的结果输出。
 - 2, (| (cn=%s) (sn=%s)

这个表达式返回的结果是:将符合" cn"或者" sn" 两者中的任一个满足 条件的结果输入。

3, (!(cn=%s))

这个表达式返回的结果是:将符合除" cn"条件外的所有结果输出。

LDAP Number Filter

描述: LDAP Name Filter是用来查询号码(电话本联系人号码)的搜索条件, 具体格式要求可参考RFC2254,里面有详细的关于搜索条件的说明。 通常使用"%"字符来匹配搜索,标准的格式如下:

(| (telephoneNumber=%s) (Mobile=%s) (ipPhone=%s))

例如: 1, ((telephoneNumber=&s)(Mobile=%s))
这个表达式返回的结果是:将符合"telephoneNumber"或者"Mobile"或者"ipPhone"三个选项中任一满足条件的结果输出。
2, (&(telephoneNumber=%s)(sn=*))

这个表达式返回的结果是:将符合"telephoneNumber"和"sn"两个条件都满足的结果输出。

服务器地址

- 描述:这个参数可以写成LDAP服务器IP地址或者DNS域名。
- 例: 192.168.1.100 Ldap.company.com

端口

描述: 描述: 这个参数是LDAP服务器所使用的端口号。 默认端口: 389

Base

描述: 描述: 这个设置指定了LDAP服务器上设置的查询数据库的根结点, 指定具体的查询数据库的根结点有助于缩减查询时间。

用户名

描述:此参数是终端用来连接到LDAP服务器的用户身份验证。

密码

描述:此参数是终端用来连接到LDAP服务器的用户身份密码认证。

Max.Hits (1~32000)

描述:此参数用来设置LDAP服务器返回的查询结果数量,写0或者空白将返回所有

结果。 默认值:50

LDAP Name Attributes

描述:设置此参数是希望将以"Name"为条件的结果输出。 默认值:空

LDAP Number Attributes

描述: 设置此参数是希望将以"Number Attributes"为条件的结果输出 默认值: 空

Protocol

描述: 有版本2和版本3 默认值: 3

Search Delay(ms)(0~2000)

描述:此参数用来设置每次向服务器查询的间隔时长 默认值: O

LDAP Lookup for Incoming Call

描述:开启此项后,每次电话呼入后,终端都会向LDAP服务器发起查询请求, 并在终端上显示查询到的联系人姓名。 默认值:不开启

LDAP Lookup for PreDial/Dial

描述:开启此项后,每次电话呼出后,终端都会向LDAP服务器发起查询请求, 并在终端上显示查询到的联系人姓名。 默认值:不开启

8.5.5 黑名单

被加入黑名单的联系人的来电将会被屏蔽掉,此功能可用于避免一些不必要的电话的 打扰

添加黑名单

可点击'添加黑名单'来将号码添加到黑名单

黑名单				
	序号	1 🔻	描述	
	名		姓	
	手机号码			
	家庭号码			
	办公号码			
	账号	自动 ▼		
		自动		
		账号1 账号2	提交 取消	

黑名单	
序号	黑名单的序号
描述	对该黑名单的描述
姓	被加到黑名单的联系人的姓氏
名	被加到黑名单的联系人的名字
手机号码	被加到黑名单的联系人的手机号码
家庭号码	被加到黑名单的联系人的家庭号码
办公号码	被加到黑名单的联系人的办公号码
账号	应用此黑名单的账号,默认为自动模式

删除黑名单

可点击'删除全部黑名单'来删除所有黑名单,亦可点击 m 来删除选定的黑名单,点 击 **/** 可对选定黑名单进行相应编辑

黑名	弹						
	序号	操作	姓名	号码	描述	账号	1
	1	/ 🗇 🗟	Lu Li	Lu Li Number1:954862 Au		Auto	
	添加黑名单 删除全部黑名单						

8.5.6 网页拨号

在此处输入需要呼叫的号码并选择对应呼叫账号可直接进行网页拨号。

网页拨号			
呼叫	号码	03	F叫 挂机
呼叫	账号 自动 🔹	•	

8.6 话机维护

8.6.1 基础

HTTP升级

给话机升级软件、内核、备份或更新配置文件及电话本等最常用最简单的方法导入升级文件后即可点击升级软件

HTTP升级	>>	
	请选择文件名	选择文件未选择任何文件
	升级软件	升级
	配置文件	上传下载
	XML 个人电话本	上传 下载 查看电话本
	Vcard	上传下载
	扩展台	上传下载
	日志	下载
	全部配置	下载

FTP升级

给话机升级软件、内核、备份或更新配置文件及电话本的方法之一,各项参数正确填 写后点击升级软件或者内即可。

TP升级	>>		
	服务器IP		
	文件名		
	用户名		
	密码		
	升级软件	升级	
	升级内核	升级内核	
	注意:备份时不需要输入文	【件名.	
	更新或备份配置文件	更新备份	
	更新或备份电话薄	更新备份	
	更新或备份扩展台	更新备份	

服务器IP	FTP服务器的IP地址
文件名	升级文件名, 需正确填写

TFTP升级

1

给话机升级软件、内核、备份或更新配置文件及电话本的方法之一; 主要参数配置规则与FTP相同,请参考FTP升级的说明。

FTP升级	>>	
	服务器IP	
	文件名	
	升级软件	升级
	升级内核	升级内核
	注意:备份时不需要输入文件名.	
	更新或备份配置文件	更新备份
	更新或备份电话薄	更新备份
	更新或备份扩展台	更新备份

恢复出厂配置

将话机恢复出厂配置后,需重启才能生效,此处操作与在LCD上操作效果一样

恢复出厂配置 >>

单击恢复出厂配置按钮将使设备的所有设置恢复到出厂时的默认状态。

恢复出厂配置

重启

注意:如果您点击"重启"按钮,设备即将重新启动,Web服务将会中断,需要重新连接!

重启	>>
----	----

注意: 如果您点击"重启"按钮,设备即将重新启动,Web服务将会中断,需要重新连接!

重启

8.6.2 高级

调试级别

当需要抓取话机日志分析时,需将CALL基本呼叫改为'调试级'

高级		
调试级别	>>	
	○ 不记录	
	● Call基本呼叫	调试级 ▼
	O SIP	
	O LCD	
	日志发送到服务器	● 关闭 ○ 开启
	日志服务器地址	: 514
	抓包功能	开始 结束 下载
		提交

可输入日志服务器自动将包保存到服务器上

自动升级

当需要给批量给话机升级时,可使用自动升级功能(默认开启)。使用自动升级功能之前,需先做好升级文件的生成及服务器搭建工作,这些暂不具体说明,如有需要请另行向我方索取"话机自动升级操作说明文档",现只对一些主要参数进行说明。

自动升级	>>		
		PNP激活	🖲 开启 🔾 关闭 🕜
		PNP更新周期(分钟)	60
		自动升级启用	● 开启 ○ 关闭
		Option:	66 (默认66,范围:1~254)
		协议	TFTP V
		固件服务器地址	voip.autoprovision.com
		用户名	
		密码	
		自动下载固件文件	
		自动下载配置文件	
		自动下载3CX配置文件	XML 🗸
		自动下载扩展台	
		自动下载企业通信录	
		自动下载个人电话本	
		开机检测	
		一键更新启用	○ 关闭 ● 开启 🔮
		等待时间(1~100秒)	10
		开机检测时禁用话机	◉ 关闭 ○ 开启
		自动升级频率	168 小时 (默认:7天,最大30天)
		自动升级时间	None V
		下次自动升级时间	Mon Jan 29 16:36:43 2018 重新定时
		AES启用	● 关闭 ○ 开启
		AES密钥	
		下载文件名	默认 🗸
			立即升级

相关设置项说明:

"PNP激活"	Plug and Play,即插即用开关,向服务器请求获取支持更新的URL。
"PNP更新周期 (分钟)"	默认值为60分钟。
"自动升级启用"	默认此项是开启的,如果选择"关闭"则话机不会自动升级, 下面的选项都不生效。
"Option"	服务器的信息也可以通过DHCP option获取,默认使用 Option 66。如果能获取到对应的dhcp option,则手工设 置的协议和URL都不会生效。
"协议"	目前支持四种协议,分别是TFTP、HTTP、HTTPS和FTP, 用哪种协议升级都要开启相应的服务器。
"固件服务器地 址"	下载固件, 配置等的服务器地址, 配合"协议"选项使用, 选择哪种协议就填写哪种协议服务器的地址。
"用户名"和"密 码"	有些固件服务器需要用户名和密码才能下载,请在这两处填写 用户名和密码。

"自动下载固件文件"	默认是勾选的。 怎样知道服务器上的软件版本 ? 下载软件前, 需要先下载一个记录了服务器软件版本的文件也就是.cfg文 件,所以我们要提前配置好这些。详细说明一下,如IP300- 3C的cfg文件是FD000330.cfg,就是这样的形式。将要升级 的固件名写在这个cfg文件里面,然后通过这个文件里面的文 件名找到要升级的固件。要记住,只要是服务器开启了,自动 升级功能又没关闭,话机就会去服务器里找,如果服务器里面 有跟话机当前的版本不一样的固件,那么话机会去下载升级 的。
"自动下载配置文 件"	默认是勾选的。此配置文件的文件名要跟下载此文件的话机的MAC一样才可以,文件名是MAC.xml。
"自动下载3CX配 置文件"	格式默认为xml,以及可更改为cfg。
"自动下载扩展 台"	默认是勾选的。扩展台的文件名要是"账号_ Extern.xml"的形式,否则不会下载。注:型号不支持则可忽略。
"自动下载企业通 讯录"	默认是勾选的。其文件名统一用Enterprise_Phonebook. xml,否则不会下载。
"自动下载个人电 话本"	默认是勾选的。其文件名是"账号_ Phonebook.xml"的形式,否则不会下载。
"开机检测"	默认是勾选的。如果勾选了这个选项,那么话机起来之后,马 上检测就会升级,如果检测不到,最多连续重复检测2次。如 果2次都检测不到,就等待下一个检测周期的到来。
"一键更新启用"	启用/关闭话机上电后一键更新下载服务器的配置到话机。
"开机检测时禁用 话机"	默认是关闭的。如果开启了此项,话机断电起来后,就马上进 行检测,此时话机不能做任何操作。检测到了就升级,检测不 到就退回到待机界面。
"自动升级频率"	默认是7天,可以手动设置多久之后下载。注:下载周期是从 上一次检测的时间开始计算的,如:设置了开机检查,则时间 从开机时开始计算;如果点击了"立即升级"按钮,则时间从 点击时开始计算;如果关闭了开机检查,则时间从上次检查服 务器的时间计算,不管中间有没有重启。
"自动升级时间"	默认没有设置时间。可以对自动升级的时间进行设置。
"下次自动升级时 间"	根据上次自动升级时间演算出的下次自动升级时间,可进行重 新设定
"AES启用"	默认关闭,采用AES加密算法对下载文件进行解密,其中密匙 在WEB上配置。
"AES密钥"	AES开启后,可对AES密钥进行设置。
"下载文件名"	默认值下载为小写,可进行修改后为下载大写。
"立即升级"	可以点击立即升级,话机马上检测和下载然后就升级。

8.7 安全设置

密码设置

用户可根据需要更改登录用户名及密码(默认用户名和密码均是: root)

密码设置 >>	
	● 管理员 ○ 普通用户
用户名	root
原密码	
新密码	
确认密码	

证书管理

用户可根据需要上传证书。

证书管理 >>

证书名称	开始时间	结束时间	操作
<u>.</u>			删除全部
·			
业书上传	选择义许 木选择任何义许		
	上传		

IP过滤策略

用户可设置IP过滤策略,防止其他设备访问。

				过滤策略 >>
			○ 开启	IP过滤策略 ◉ 关闭
账号	描述	IP地址	操作	序号
	过滤策略	加P讨滤策略 除全部P		

8.8 页面语言设置

话机提供了简体中文、英文、俄语、法语等多国语言,以适应不同的用户需求。



9. 话机故障排除

9.1 诊断模式

话机提供自我诊断模式,用户可根据需要对按键、屏幕、指示灯和声音进行自我诊断,以便快速定位硬件故障。按键测试指标如下:

按键名		对应的符号
数字键	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
	7	7
	8	8
	9	9
	*	*
	0	0
	#	#
功能键	耳机	(
	闭音)
	留言	!
	音量+	+
	音量-	-
	会议	%
	重拔	r
	转接	&
	保持	=
	免提	
	导航上	^
	导航下	~
	导航左	<
	导航右	>
	导航中间	:

线路键	线路键1	"
	线路键2	?
	线路键3	1
软键	1	a
	2	b
	3	с
	4	d
可编程键	1	e
	2	f
	3	g
	4	h
	5	i
	6	j
	7	k
	8	1
	9	m
	10	n
	11	0
	12	p

10. 一般信息

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话,以降低火灾,触电危险,避免人身及财产受损。

- 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装 现象保持适当的空气流通。
- 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
- 勿在靠近水源的地方使用电话(例如: 在浴盆附近, 厨房洗涤盆 附近或都游泳池附近。
- 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
- 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
- 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。用湿布清洁。
- 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修,请在使用说明书中找出客服热线,联系客服中心为您服务。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
- 煤汽(天然气)泄漏时报警不要使用此电话,特别是不要在泄漏范围内使用。

警告

为降低火灾风险,请不要使用其它电源适配器。

立即从电源插座拔下这款听筒,如果:

- 电源线或是插头受损或是磨损。
- 液体流进产品内。
- 产品暴露于雨天或是接触到水源。在你断开电源之前不要检查手柄或是主机座。拔 掉电源线后方可检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 遵守所有产品的警告及指示标志。
- 勿在浴盆,水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
- 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源不确定,请与您的电力供应商或是当地供电部门磋商。
- 勿将本产品放置于不稳固的手推车,台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
- 只能设置说明书上所提到的相关控制参数,其它参数不正确的设置会损坏机器,而且 需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
- 使用干净的湿布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。
- 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请用稍微润湿的布(勿使用湿布)或抗静电抹布来清理子机和主机(或充电器)。
- 切勿使用家俱光亮剂,否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭,因为可能产生静电现象。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 在电池充电时或长时间使用后,子机可能会变热。这是正常现象。不过,我们仍建议 您不要将产品放在古董或装饰木质家俱上,以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面,或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中,也勿在潮湿的环境中使用本产品,例如浴室内。
- 请勿将本产品暴露在有火源,爆炸或其它危险情况的场所。
- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将 电源线和电话线拔除。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件,同时确保未将本产品与其它商 业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权梅州国威电子有限公司。"梅州国威电子有限公司":简称"梅州国威",位于中国广东省梅州市东升工业园AD1区。

保修单涵盖了哪些项目?

根据下面的免责条款,梅州国威承诺:本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而 生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成,在下面说明的使用时间内可供给消 费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身,转让无效。

保修单的有效使用者是谁?

此保修单仅对第一购买者有效,任何转让均无效。

梅州国威将会提供怎样的服务?

梅州国威或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修 单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品,配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么?

任何默认保证,包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整,都应限制在有限保证的期限内。此外,在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式,以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况,摩托罗拉与梅州国威都无须负责任:超出产品配件采购价:任何间接的意外的特殊情况的后果损失;任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失,业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失,或限制在一个默认的保修期,因此上 述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利,而您的司法权利也可能 因其它不同的权利司法条例而异。

覆盖的产品	覆盖期限
消费性电子产品	一(1)年,从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件(电源适配器及电 源线)	六(6)个月,从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的 维修及 更换	初次维修后剩余的时间或是90天,从返还给客户 之日起计算,以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修,修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良: (a)由于对产品的不当使用,存贮,滥用或误用,意外或疏忽,如有形损坏(破裂,刮花等等)造成的表面损伤; (b)接触液体,水,雨,潮湿或大量的汗水,沙子,泥土或类似,热源,或食品; (c)将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用; (d)不属于摩托罗拉公司或是梅州国威负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉,梅州国威或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试,检测,安装,维修,改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的(a)序列号或日期贴纸被撕毁,更改或除去;(b)密封件的损坏或篡改证据;(c)混错箱装序号或(d)不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳,或部件,均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵,受损或是不良,均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息?

需要获取服务信息请拨打: 4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时过程中的风险。

授权维修中心

要获得服务,你必须包括:(a)产品或配件;(b)原购买证明(收据),其中包括日期,地点和产品的销售者;(c)如果保修卡是包含在包装盒里的,完整的保修卡上会显示本产品序列号;(d)对问题的书面说明;(e)您的地址和电话号码。

梅州国威电子有限公司已获得官方许可制造,经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志及其他摩托罗拉商标及商标外观均为摩托罗拉公司所有,所有对其的使用必须经摩托罗拉公司官方许可。所有其他产品或服务名称均为他们各自所有的财产。© 2018 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

制造商:深圳国威电子有限公司 地址:中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦 工厂:梅州国威电子有限公司 地址:中国广东省梅州市东升工业园区AD1区 Version 7 (CS) Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd

深圳国威电子有限公司, 中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

